

Mode d'emploi poêle Turbo



Conditions d'utilisation

- Lisez attentivement les instructions de sécurité, d'utilisation et d'entretien.
- Utilisez uniquement les combustibles conseillés
- Respectez la distance minimale de 1,15 M des surfaces inflammables

Important :

Le producteur n'est pas responsable en cas de blessures ou d'endommagement causé par une utilisation ou adaptation non-conforme aux normes européennes.

Le producteur garde le droit de changer ou d'adapter quelconque partie du poêle.

Le poêle Turbo a été conçu et fabriqué selon les normes de sécurité européennes.

L'installation de poêle doit être effectuée selon les normes européennes.

Sécurité :

Placez le poêle sur une surface non inflammable et respectez la distance de 90 cm tout autour du poêle.

Placez le poêle sur des supports/surfaces qui ont la capacité de porter le poids du poêle.

Les éléments structurels du bâtiment où est placé le poêle doivent être protégés ; notamment le sol et les murs autour du poêle.

Pendant l'utilisation le poêle peut atteindre des températures très élevées ; attention aux brûlures ! Surveillez vos enfants !

N'utilisez-pas de combustibles liquides pour allumer le poêle.

Nettoyez régulièrement le poêle et son conduit d'évacuation.

En cas de combustion incontrôlable causé par l'utilisation de mauvais combustibles, fermez immédiatement toutes les portes et le couvercle du poêle afin d'éteindre le feu.

Eteignez éventuellement le feu avec un extincteur. Il est conseillé de placer un extincteur dans la pièce ou se trouve le poêle.

Aération

La pièce où est placé le poêle doit être bien ventilée. L'approvisionnement d'air frais est indispensable. Il est conseillé de placer un ventilateur fixe.

La présence d'une hotte aspirante dans la même pièce est déconseillée. Elle peut être la cause d'un manque d'oxygène.

Conduit d'évacuation

La capacité du conduit d'évacuation de fumée doit être 3pa minimum pour une expulsion de chaleur nominale.

Le diamètre du conduit a été calculé exactement pour ce poêle et ne doit en aucun cas être réduit. Pour rallonger le conduit un diamètre de 150 mm maximum peut être utilisé. Ne branchez pas le poêle sur un conduit partagé avec d'autres foyers.

Le conduit doit être placé le plus droit et vertical possible. Ne placez jamais un conduit vers le bas !

Si le conduit est placé dans une cheminée, il doit être plus long que la cheminée. La cheminée doit dépasser le toit d' 1 mètre au moins.

La distance entre le sommet du conduit et le chapeau ne doit pas être moins que le diamètre réel du conduit.

Surveillez l'étanchéité du conduit et du chapeau.

Combustibles

Il est déconseillé d'utiliser uniquement les copeaux de bois ou du bois dur.

Toutes sortes de bois peuvent être brûlées dans le poêle Turbo : le chêne, l'olivier, le hêtre, l'amandier mais également le bois tendre comme le pin, le peuplier ou la châtaigne.

Nous déconseillons d'utiliser les poutres de chemin de fer, les panneaux en fibre de bois ou le bois traité chimiquement.

L'origine du bois et son contenu d'humidité influencent directement l'expulsion de chaleur du poêle. Le bois humide contrarie la combustion.

N'utilisez surtout pas le poêle comme un incinérateur de déchets.

N'utilisez pas de combustibles liquides

Respectez une distance de 2 M entre le poêle et des matériaux inflammables.

Première utilisation

Placez bien la grille. Pendant la toute première utilisation le poêle évacue un peu de fumée et de la vapeur. C'est normal. Ce sont les parties volatiles de la peinture. Aérez-bien la pièce !

Ouvrez le couvercle supérieur et placez le bois d'allumage sur la grille au milieu du compartiment.

Ouvrez entièrement le volet de cendre et les deux ouvertures sur le poêle pour un bon approvisionnement d'air. Allumez le feu et fermez le couvercle supérieur. Laissez ouvert le volet de cendre et les ouvertures supérieures jusqu'au moment où le bois prend bien feu. Ouvrez le couvercle et ajoutez du bois. Refermez bien le couvercle pour garantir un bon processus de combustion. Quand le poêle bien, vous pouvez refermer le volet de cendre et les ouvertures supérieures. Vous pouvez régler la combustion par ces 2 ouvertures.

Ouvrez uniquement le couvercle quand vous voulez rajouter du bois. Des gaz dangereux peuvent échapper.

Il est conseillé de rajouter du bois une fois par heure.

Ne remplissez pas le poêle plus de $\frac{3}{4}$ du compartiment.

Surveillez le vent pendant que vous allumez le poêle. Soyez prudent en cas de gel ! Des gaz peuvent être rejetés vers le bas.

Entretien

Nettoyez bien le poêle une fois par année.

Si vous utilisez le poêle uniquement pendant une certaine saison, nettoyez le poêle avant cette saison. Vérifiez le conduit de fumée avant d'allumer le poêle si le poêle est resté inutilisé pendant une longue période.

Contrôlez régulièrement la présence de déchirures dans le poêle et le conduit et réparez afin d'éviter les échappements de gaz.

Nettoyage

Nettoyez le poêle lorsqu'il est froid et hors service. Vous pouvez utiliser un torchon ou un aspirateur. Pour enlever les cendres, vous ouvrez le volet de cendres et vous enlever le bac. Jetez les cendres dans un bac en métal pour refroidir. N'utilisez jamais un bac en plastique ou en bois. Les braises peuvent causer un incendie.